



Beschreibung zur Messung• 12/2014

Hilfe und Erläuterungen zur Messung – "Datentransfer über Industrial Ethernet"

Gewährleistung und Haftung

Hinweis

Die Anwendungsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Anwendungsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Anwendungsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Anwendungsbeispiele jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Anwendungsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Anwendungsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von der Siemens AG zugestanden.

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

> Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>http://support.automation.siemens.com</u>.

Inhaltsverzeichnis

Gew	ährleistu	ng und Haftung	2
1	Bedienu	ung der Oberfläche	4
	1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5	Übersicht über die Oberfläche Vorgehensweise zur Bedienung Ausgangssituation bei Start der Applikation Eingabe der gewünschten Konfiguration Eingabe der Leistungsvorgaben Ansicht der gewählten Konfiguration Tabelle Leistungsdaten	8 . 10 . 10 . 12 . 14 . 15 . 15
2	Umfang	der Messung	4
2	2.1 2.2 2.3 2.4	Zielsetzung Zur Verfügung gestellte Leistungsdaten Parameter der Messung Gültigkeitsbereich und technische Daten	4 4 5 6
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3	Messaufbau und Messmethode Messaufbau Messung: Übertragungszeit Messung: Zykluszeit Messung: PN IO Aktualisierungszeit Messgrößen und Statistik Erläuterungen zum STEP 7 - Programm Übersicht der STEP 7 - Programm Kommunikationsprogramm Lastprogramm	. 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 22 . 25 . 25 . 26 . 27
4	Version		. 28

1 Umfang der Messung

1.1 Zielsetzung

Automatisierungsprojekte erfordern häufig einen intensiven Datenaustausch zwischen SIMATIC S7-Controllern. Dabei sind die möglichen Kommunikationswege sehr unterschiedlich. Zahlreiche S7-Controller und S7-Kommunikationsbaugruppen stehen zur Auswahl.

Um in der Konzeptphase eines Automatisierungsprojektes die richtige Auswahl treffen zu können, ist es wichtig die Kommunikationsleistung einer geplanten Konfiguration zu kennen.

Wichtige Fragestellungen

- Welche S7-Komponenten sind f
 ür das geplante Automatisierungsprojekt am besten geeignet?
- Mit welchen Daten-Übertragungszeiten ist bei typischen Konfigurationen zu rechnen?
- Welche statistischen Schwankungen können dabei auftreten?
- Welche Rückwirkung hat die Daten-Kommunikation auf den Zyklus (OB1) des sendenden und empfangenden S7-Controllers?

Umfang dieser Messungen

Um diese Fragen zu beantworten, wurden umfangreiche Messungen unter praxisrelevanten Bedingungen durchgeführt:

- Mit typischen S7-Komponenten
- Mit typischen Parametern und Konfigurationen
- Mit praxisrelevantem Lastprogramm im S7-Controller

Um komfortabel auf die Messergebnisse zuzugreifen, können Sie mit der interaktiven Bedienoberfläche die von Ihnen gewünschte Konfiguration zusammenstellen.

1.2 Zur Verfügung gestellte Leistungsdaten

Folgende Leistungsdaten bzw. Messgrößen stehen ihnen zur Verfügung. Tabelle 2-1

Messgröße	Definition
Übertragungszeit	Die Sendestation überträgt zu einem definierten Zeitpunkt einmalig Daten an alle projektierten Empfangsstationen. Gemessen wird die Zeit zwischen Ereignis 1 und 2.
	 Ereignis 1: Anstoß aller Sendeaufträge in einem Zyklus des OB1 des sendenden S7-Controllers.
	 Ereignis 2: Alle Daten liegen vollständig im Anwenderbereich von allen empfangenden S7-Controllern.
Zykluszeit im Sender	Dies ist der Abstand zwischen zwei Aktualisierungen des Prozessabbildes in der Sender-CPUs.

Messgröße	Definition			
Zyklus Zeit im Empfänger	Dies ist der Abstand zwischen zwei Aktualisierungen des Prozessabbildes in den Empfangs-CPUs.			
PN-Aktualisierungszeit	Die PN-Aktualisierungszeit ist die Zeit, die im Fall einer Datenkommunikation über PROFINET IO, zwischen zwei EA-Zyklen des IO-Controllers verstreicht. Diese Zeit wird von STEP 7 berechnet und nicht gemessen.			

Hinweis Eine genaue Beschreibung der Messverfahren finden Sie in Kap 3 Bedienung der Oberfläche

1.3 Parameter der Messung

Diese Messung wurde mit folgenden Parametern durchgeführt:

Komponente	Parameter	Erläuterung		
Sendestation	CPU	Auswahl des CPU-Typs		
	СР	Einstellung des CP-Typs. Kommunikationsweg über die integrierte Schnittstelle der CPU oder Nutzung eines CPs		
	Last durch Programm	Einstellung der Programm-Last, die in der Sendestation durch ein zusätzliches STEP 7-Programm realisiert ist.		
Netz	Netztopologie (Sicherheit)	Einstellung der sicherheitsrelevanten Pfade (via VPN - Tunnel)		
	Kommunikationsdienst	Einstellung des Übertragungsprotokolls		
	Nutzdatenlänge	Einstellung des Netto-Datenumfangs		
Empfangsstation	CPU	Einstellung des CPU-Typs pro Empfangsstation.		
	Last durch Programm	Einstellung der Last, die in der Empfangsstation durch ein zusätzliches STEP 7-Programm realisiert ist.		
	СР	Einstellung des CP-Typs. Kommunikationsweg über die integrierte Schnittstelle der CPU oder Nutzung eines CPs.		
	Anzahl	Einstellung der Anzahl der Empfangsstationen.		

Tabelle 2-2

Hinweis

is Die einstellbaren Wertebereiche der einzelnen Parameter können je nach Konstellation variieren. Beachten Sie hierzu die jeweiligen Anzeigen in der Oberfläche.

1.4 Gültigkeitsbereich und technische Daten

Gültigkeitsbereich

Die Messung umspannt ein typisches Spektrum an Komponenten. Die Auswahl orientiert sich dabei an den aktuellsten und den am häufigsten eingesetzten Produkten mit Stand "Juni 2013".

Die Messwerte gelten für den Fall, dass das Netz fehlerfrei konfiguriert ist. Eine fehlerhafte oder unvollständige Konfiguration führt durch eine systeminterne Fehlerbehandlung zu stark abweichenden Zeiten.

Randbedingungen der Messung

Alle Messwerte wurden unter bestimmten Randbedingungen (Projektierung und Parametrierung) erfasst.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle für die Messung wesentlichen Einstellungen. Für alle nicht aufgeführten Einstellungen werden immer die Default-Werte von STEP 7 verwendet.

Konstante	Wertebereich	Bemerkung
Zyklusbelastung durch Kommunikation	S7-1200/1500: 50% S7-300 : 20%	
Priorisierte BuB-Dienste bei S7-300 Empfangsstationen	on	Dies hat Auswirkungen auf die S7- Kommunikationsvariante mit PUT/GET.
VPN	Modus	Die SCALANCE S/CP1543- 1/CP343-1 GX31 werden nur im Bridge-Mode projektiert.
	Authentifizierungsverfahren via Zertifikat mit • 3DES-168 Bit Schlüssel • AES-256 Bit Schlüssel)	Bei CPs ist nur das 3DES Verfahren möglich
Adressierung	Symbolisch	Die Defaulteinstellung für die Generierung der Datenbausteine bei TIAP V12/13 ist "optimierter Bausteinzugriff".

Tabelle 2-3

Verwendeten Komponenten

Die folgende Tabelle enthält alle Komponenten, die in dieser Messung verwendet wurden.

Tabelle 2-4

Komponente		Тур	Artikel-Nr	Version	
Sendestation	S7-1200	CPU 1215C	6ES7215-1AG40-0XB0	V4.0	
	S7-1500	CPU 1511-1PN	6ES7511-1AK00-0AB0	V1.1	
		CPU 1516-3PN/DP	6ES7516-3AN00-0AB0	V1.6	
		CP 1543-1	6GK7543-1AX00-0XE0	V1.1	
Netz	Security- komponenten	SCALANCE S612	6GK5612-0BA10-2AA3	V4.0	
Empfangsstationen	S7-1200	CPU 1212C	6ES7212-1AE40-0XB0	V4.0	
	S7-1500	CPU 1511-1	6ES7511-1AK00-0AB0	V1.1	
		CP 1543-1	6GK7543-1AX00-0XE0	V1.1	
	S7-300	CPU 315-2PN/DP	6ES7315-2EH14-0AB0	V3.2	
		CP 343-1 Adv	6GK7343-1GX31-0XE0	V3.0	
Engineering		STEP 7 (TIA-Portal)		V12 SP1	
				V13	
		SCT			

2 Bedienung der Oberfläche

In den folgenden Kapiteln erhalten Sie Informationen zur Bedienung der Messung über die Wegoberfläche.

2.1 Übersicht über die Oberfläche

Die Bedienoberfläche gliedert sich grundsätzlich in vier Bereiche: Auswahlbereich, Leistungsvorgaben, Gewählte Konfiguration und Leistungsdaten-Tabelle. Alle Bereiche, außer der Leistungsdaten-Tabelle, können ein- und ausgeklappt werden.

Auswahlbereich

Abbildung 1-1							
পী⊡ Auswahl der Konfiguration							
Sendende Station		Netz		Empfangende Station			
© CPU CPU 1511-1 © CP	2 0 2	Netztopologie (Sicherheit) Kommunikationsdienst nichts ausgewählt Datenlänge (Bytes)		CPU CPU 1212C CP Last durch Programm			
6 ms		8		6 ms Anzahl der Stationen 8	0		

In diesem Bereich können Sie die von ihnen gewünschte Konfiguration über die entsprechenden Bedien-Controls eingeben. Das System unterstützt Sie hierbei durch verschiedene automatische Funktionen.

Symbol	Erläuterung
3	Der Parameter wurde noch nicht gesetzt.
	Der zur Auswahl stehende Parameter wurde von ihnen gesetzt
۲	Der Parameter wurde automatisch durch das System gesetzt. Der Wertebereich musste aufgrund der Auswahl eines anderen Controls (interne Regeln) eingeschränkt werden.
0	Durch Klick auf das Radierer-Symbol kann die Auswahl der Selektion wieder zurückgesetzt werden.
3	Das "Filtersymbol" signalisiert, dass in dem Auswahlbereich mindestens ein Filter aktiv ist.
+-	+: Eingabebereich ausklappen -: Eingabebereich einklappen

Leistungsvorgaben

Abbildung 1-2
E Leistungsvorgaben
Transferzeiten
TransTime_min[ms] nothing set TransTime_avg[ms] <

In diesem Bereich können Sie über numerische Filterbedingungen, die durch einen Klick auf das entsprechende Control erscheinen, die gemessenen Werte der Ergebnistabelle zusätzlich einschränken.

In diesem Beispiel soll die minimale Telegrammlaufzeit kleiner als 15 ms sein. Dieser Filter wird nun zusätzlich zu den Filtern des Auswahl-Bereichs auf die Result-Tabelle angewendet.

Gewählte Konfiguration

Abbildung 1-3		
	🗆 Gewäh	Ite Konfiguration
100 Mbit/s		
CPU 1511-1 Programmlast:6 ms	Sicherheit: Kommunikationsdienst.nichts ausgewählt Datenlänge (Bytes) : 8	CPU 1212C Last durch Programm im OB1 (Empfänger):6 ms Anzahl Empfangsstationen: 8

Im Bereich "gewählte Konfiguration" zeigt ihnen das System den grafischen Aufbau ihrer Konfiguration. Ist im Auswahlbereich bei einem oder mehreren Controls noch

keine Eingabe erfolgt, wird dies durch Darstellung eines Fragezeichens oder "---" in dem bestimmten Bereich gekennzeichnet.

Leistungsdaten-Tabelle

Abbildung 1-4

	-					
Ergebnisse: 3 von 2696 📄 Ergebnisse herunterlader		(*.CSV)			Spalten anzeige	en
	Protocol			TransTime_avg[ms]		
PNIO		8,4				
OUC (UDP)		13,7				
OUC (TCP)		14,6				
14 4			1		⊳	$ \langle \rangle$

In diesem Bereich werden die gemessenen Leistungsdaten mit allen von ihnen gewählten Filtern angezeigt. Weitere Spalten können über einen Dialog durch Klick auf "Spalten anzeigen" aus-, oder eingeblendet werden. Über einen Klick auf "Ergebnisse herunterladen (*.csv) kann die angezeigte Auswahl als Excel-csv Tabelle exportiert werden. Dies ermöglicht ihnen weitere Sortierungen für ihre Anwendungen vorzunehmen

2.2 Vorgehensweise zur Bedienung

In folgenden Kapiteln erhalten Sie Informationen zur Bedienung der Oberfläche:

2.2.1 Ausgangssituation bei Start der Applikation

Beim ersten Aufruf der Webapplikation zeigt sich die Applikation in folgendem Zustand:

Bedienoberfläche

 Leistungsd 	laten zur Kommunil	kation über IE	▶ Sprache		▶ Kontakt			hi	lfe	
				- Ausv	/ahl der Konfig	uration				
	Sendend	e Station			Netz			Empfange	nde Station	
CPU	nichte auege	wählt		O Netztopologie nich	e (Sicherheit)		O CP	U nichte auege	awählt	
O CP	mente da ego	manne		8 Kommunikat	ionsdienst		3 CP)	, want	
-	nichts ausger	wählt		nich	its ausgewählt			nichts ausge	ewählt	
O Last d	urch Programm	1		Oatenlänge [Bytes]		3 La	st durch Program	n	
	nichts ausge	wählt		nich	its ausgewählt			nichts ausge	ewählt	
							🕐 An	zahl der Stationen		
								nichts ausge	ewählt	
				ΞL	eistungsvorga	ben				
				E Ger	wählte Konfigu	ration				
gebnisse: 2	696 von 2696	Ergebn	isse herunterlader	n (*.csv)					> Spalt	en anz
gebnisse: 2 S-CPU	696 von 2696 S-Prg-Load	Ergebn	isse herunterlader Protocol	n (*.CSV) DataLength	R-CPU	R-Prg-Load	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU PU 1511-1	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms	Ergebn S-CP	isse herunterlader Protocol OUC (TCP)	DataLength	R-CPU CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime_ 0,1	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms 0 ms	Ergebn S-CP	isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (TCP)	DataLength 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms	Ergebn S-CP	isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (ISOonTCP)	n (*.CSV) DataLength 1024 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1	en anz avg[m:
zebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms	C Ergebn S-CP	ISSE herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP)	n (*.CSV) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 2026	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load O ms O ms O ms	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 12	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1215C U 1512	696 von 2696 S-Prg-Load O ms O ms O ms O ms O ms O ms	Ergebn S-CP	isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (TCP)	0 (*.CSV) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 200 4034	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1512-PI/VDP CPU 4514-4	R-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1215C U 1516-3 U 1516-3	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms	CP1543-1	isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (TCP) OUC (ISOonTCP)	DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 315-2PN/DP CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms	R-CP	Num Stations	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7	en anz avg[m:
rebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1215C U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (ISOonTCP)	DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms	R-CP	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1215C U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms 0 ms	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (ISOonTCP) OUC (TCP) OUC (TCP)	n (*.CSV) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 200	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms	R-CP	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1215C U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1	696 von 2696 S-Prg-Load 0 ms	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOOnTCP) OUC (TCP) PNIO PNIO	n (*.csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 8	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1515-2PN/DP CPU 1315-2PN/DP	R-Prg-Load O ms O ms O ms O ms O ms O ms O ms O ms	R-CP	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2	en anz avg[m
sebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1511-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-3	696 von 2696	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) PNIO OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO	n (*.csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 200 1024 1024 1024 1024 1024 200 8 200 8 200	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1512-2PNOP CPU 1512-2PNOP CPU 152-2PNOP	R-Prg-Load 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2	en anz avg[m
sebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1511-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-3	696 von 2696 S-Prg-Load O ms O m	C Ergebn s-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Isse herunterlader Protocol 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (ISOOnTCP) 0UC (USOONTCP) 0UC (CTCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) PNIO PNIO PNIO PNIO	t (*.Csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 8 8 8	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1512-2NVDP CPU 315-2NVDP CPU 315-2NVDP CPU 315-2NVDP	R-Prg-Load O ms O ms O ms O ms O ms O ms O ms O ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-3 U 1511-3 U 1511-1 U 151-	696 von 2696 Prg-Load O ms 0 ms 0	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Isse herunterlader Protocol 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TSOanTCP) 0UC (ISOanTCP) PNIO PNIO >	(*.csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 200 8 8 200 8 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 151-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP	R-Prg-Load 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2 2,1	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1516-3 U 1516	696 von 2696	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Isse Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) OUC (ISOonTCP) PNIO PNIO PNIO OUC (ISOonTCP) PNIO PNIO PNIO OUC (ISOonTCP) PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO	(*.csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 200 8 8 1024 8 8	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 151-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP	R-Prg-Load 0 ms 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 2 3 4 5	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,3 3	en anz avg[m:
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1516-1 U 1516-1 U 1511-1	696 von 2696 S-Prg-Load O ms	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (ISOONTCP) OUC (ISOONTCP) OUC (ISOONTCP) OUC (ISOONTCP) PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO PNIO OUC (ISOONTCP) PNIO OUC (ISOONTCP) PNIO OUC (ISOONTCP)	(*.Csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 8 8 1024 8 1024 8 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1512-2NVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP CPU 315-2PNVDP	R-Prg-Load 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 2 2 2 2,1 2,3 2,3 2,3	en anz avg[m:
ebnisse: 2 s-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3	696 von 2696 Prg-Load O ms 0 ms 0	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Isse herunterlader Protocol 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TSOnTCP) 0UC (ISOnTCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (ISOnTCP) PNIO PNIO PNIO OUC (ISOnTCP) PNIO PNIO OUC (ISOnTCP) PNIO	1 (*.CsV) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 8 200 8 1024 8 1024 200 8 200 200	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 151-2PN/DP CPU 151-2PN/DP CPU 151-2PN/DP CPU 151-2PN/DP CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 1 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	> Spalt TransTime 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,3 2,6 () () () () () () () () () ()	en anz
ebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3	696 von 2696	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Image: second	(*.csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 200 8 8 1024 8 8 1024 200 8 1024 10 1024 102	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 151-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1	R-Prg-Load 0 ms 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 5 6 8 1 8 1 8 1 8 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,7	en anz
ebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 J 1516-3 J 1516-3 J 1516-3	696 von 2696 S-Prg-Load O ms	CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Isse herunterlader Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (ISOOnTCP) OUC (ISOONTCP) OUC (ISOONTCP) OUC (ISOONTCP) PNIO PNIO PNIO PNIO OUC (ISOONTCP)	(*.Csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 8 8 1024 8 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-2 CPU 1512-2NVDP CPU 315-2NVDP CPU 315-2NVDP	R-Prg-Load 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 2 2 2,1 2,3 2,3 2,6 2,7 2,7 2,7	en anz
gebnisse: 2 S-CPU U 1511-1 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1516-3 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-1 U 1511-3 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-1 U 1516-3 U 1511-1	696 von 2696 Prg-Load O ms 0 ms 0	C Ergebn 	Isse herunterlader Protocol 0UC (TCP) 0UC (TCP) 0UC (ISOonTCP) 0UU (ISOonTCP) 0UU (ISOonTCP) 0UU (ISOonTCP) 0UU (ISOonTCP) 0UU (ISOonTCP) NIO PNIO 0UU (ISOonTCP) PNIO 0UU (ISOonTCP) PNIO 0UU (ISOonTCP) PNIO 0UU (ISOonTCP)	(*.csv) DataLength 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 8 8 1024 8 1024 8 1024 1024 1024 1024 1024	R-CPU CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1511-1 CPU 1512-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 315-2PN/DP CPU 1512-2PN/DP CPU 1512-1 CPU 1511-1 CPU 1512-2PN/DP CPU 1512-2PN/DP CPU 1512-2PN/DP CPU 1512-2PN/DP	R-Prg-Load 0 ms	R-CP CP1543-1 CP1543-1 CP1543-1 	Num Stations 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 1 1 1 1	> Spalt TransTime_ 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,3 2,3 2,6 2,7 2,8 2,8 2,1 2,5 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7	en anz

Sichtbar sind immerl der Auswahlbereich und die Leistungsdatentabelle. Der Bereich "Leistungsvorgaben" und "Gewählte Konfiguration" sind ausgeblendet.

Beschreibung der Menü-Items

Im Folgenden werden die Items der Applikations-Menüleiste erläutert.

Abbildung 1-6

▶ Leistungsdaten zur Kommunikation über IE → Sprache

Tabelle 1-2

Menü-Item	Beschreibung
	 Durch Klick auf den Menüpunkt Leistungsdaten zur Kommunikation über IE öffnet sich ein Dialog in dem Sie Durch Klick auf den Menüeintrag neu die Bedienoberfläche wieder in den Initialzustand bringen können. Im Bereich legend eine Erläuterung der wichtigsten Icons erhalten. Im Bereich about die Version der Messung und der Datenbank sehen.
PerformanceData 3.5 Build 1 Rev. 27920 related > Version: V1.0 DB: Aug 2005 > Version: V2.0 DB: Aug 2006 > Version: V3.0 DB: Jul 2008	 Im Bereich related können Sie direkt zu anderen Versionen dieses Typs von Messungen wechseln
Sprache	Die Oberfläche ist in den Sprachen Deutsch, und Englisch realisiert.
Kontakt	Links zum Online-Support
hilfe	Aufruf dieser Hilfeseiten

▶ Kontakt

hilfe

2.2.2 Eingabe der gewünschten Konfiguration

Im Bereich "Auswahl der Konfiguration" können Sie die gewünschte Hardwarekonstellation vorgeben.

Tabelle 1-3

Nr.	Bediener-Aktion				System-Reaktion					
1.	Wählen Sie eine Konfiguration, indem Sie die diversen Parameter-Controls anklicken und eine Komponente auswählen. Beispiel:				Das System hat die von ihnen gewünschte CPU (hier CPU 1511-1 PN) übernommen und gleichzeitig ggf. automatisch die Folgeselektion des CPs für Sie vorgenommen.					
	Auswahl e Station	iner CPL	J im Bereich <u>S</u>	<u>Sendende</u>						
		Sendend	e Station				Sendende St	ation	2	
	© CPU CPU 1215C CPU 1511-1 (^{MDI}) 1516-3 © CP				Sendende Station					
	Das Syste	m hat so	fort an die Da	tenbank eine	Abf	rage mit d	em moment	tan aktive	n Filter abge	setzt
	Ergebnisse: 106	Leistung	Sudlen-Tabel	unterladen (* csv)						
	S-Prg-Load	S-CP	Protocol	DataLength		R-CPU	R-Prg-Load	R-CP	Num Stations	Ť
	0 ms		OUC (TCP)	1024	CPU 1	511-1	0 ms		1	0,1
	0 ms		OUC (ISOonTCP)	1024	CPU 1	511-1	0 ms		1	0,6
	0 ms	CP1543-1	OUC (TCP)	1024	CPU 1	511-1	0 ms	CP1543-1	1	1,8
	0 ms		PNIO	200	CPU 3	315-2PN/DP	0 ms		8	1,9
	0 ms		PNIO	8	CPU 3	315-2PN/DP	0 ms		8	2
	0 ms		OUC (ISOonTCP)	1024	CPU 3	315-2PN/DP 0 ms 1			1	2,1
	0 ms	CP1543-1	OUC (ISOonTCP)	1024	CPU 1	511-1	0 ms	CP1543-1	1	2,3
	0 ms		OUC (TCP)	1024	CPU 3	315-2PN/DP	0 ms		1	2,8
	0 ms		PNIO	8	CPU 1	212C	0 ms		8	3,3
	0 ms		PNIO	200	CPU 1	212C	0 ms		8	3,5 3
	6 ms	-	OUC (ICP)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	CPU	this	6 ms	and the second se		المنتقص
2.	In diesem Beispiel liegen 1068 von insgesamt 26 gemessen wurden. Da die Sende-CPU jetzt fest Ergebnis-Tabelle entfernt. Geben Sie genauso die Parameter ihrer Wahl für den Bereich "Netz" und "Dienste" ein Beispiel: Auswahl des Protokolls OUC (ISOonTCP) und keine Sicherheit <u>Netz</u> Netztopologie (Sicherheit) S612 <-> S612 (JBES-168Bit) S612 <-> S612 (JES-2568it) CP1543-1 <-> CP343-1 (JBES-168Bit) CP1543-1 <-> CP343-1 Adv (JBES-168Bit) CP1543-1 <-> CP343-1 Adv (JBES-168Bit)					96 Messwe ugeordnei Das Sys Eingabe	erten vor, di t ist, wurde o tem hat die n übernomn <u>Netz</u> ogie (Sicherheit) <u></u>	e genau r diese Spa von ihner nen.	nit dieser CP Ite aus der n gewünschte	en
	OUC (ISOONT OUC (UDP) S7-Comm (PU S7-Comm (BS PNIO O Datenlänge	(Bytes]								



2.2.3 Eingabe der Leistungsvorgaben

Im Filterbereich "Leistungsvorgaben" können Sie zusätzlich zur Vorgabe der Hardwarekomponenten den Bereich der tolerierbaren Telegrammlaufzeiten einschränken.

Tabelle 1-4

Nr.		Bediener-Aktion		System-Reaktion			
1.	Geben Sie die minimalen, mitt Eine Beschreib Messwerte find Kurzerläuterun Control. <u>Beispiel:</u> Die maximal to durchschnittlich Anwendung so	in ihrer Anlage geforde leren oder maximalen ung der verschiedene len Sie in Kap. 2.2, ein g über einen Tooltip di lerierbare neTelegrammlaufzeit if II bei 100ms liegen.	erten Werte ein. n ie irekt am nrer	Das Syste Eingabe ü	m hat die von ihnen gewü bernommen.	nschte	
	Leistung <u>TransTime_avg(ms)</u> TransTime_avg(ms) Conting set TransTime_max(ms) TransTime_max(ms) TransTime_max(ms) Bestätigen Sie	zeiten die Eingabe mit dem (OK-Button.	TransTime_min[ms] nothing set TransTime_avg[ms] <pre></pre>			
	Das System ha	it an die Datenbank ei I-Tabelle angezeigt.	ne Abfrage m	nit den nun a	aktiven Filtern abgesetzt u	nd in der	
		D Frankrige have to deduce (the set	\ \			Spolton antoigon	
	Eigeonisse: 10 von 2696	Ligebnisse neruntenaden (".csv	, _			opaiten anzeigen	
	S-Prg-Load	DataLength	R	Prg-Load	Irans lime_avg[ms]		
	6 ms	8	6 ms		13,8		
	100 ms	8	6 ms		14,1		
	100 ms	200	6 ms		15		
	6 ms	200	6 ms		15,2		
	100 ms	1024	6 ms		49,8		
	6 ms	1024	6 ms		49,8		
	100 ms	200	100 ms		97,2		
	6 ms	8	100 ms		98,2		
	100 ms	8	100 ms		98,4		
	6 ms	200	100 ms		99,2		
	14 4		1				
	Das System ha gefunden, die a	t mit den vorgegebene alle vorbelegten Kriteri	en Beispiel-F en erfüllen.	iltereinstellu	ingen jetzt nur mehr 10 Da	atensätze	

2.2.4 Ansicht der gewählten Konfiguration

Durch Aufklappen des Bereichs "Gewählte Konfiguration" können Sie den schematischen HW-Aufbau für diese Konfiguration sehen.

Abbildung 1-7

	E	Gewählte Konfiguration	
100 Mbit/s			
CPU 1511-1 CP1543-1 Programmlast.nichts ausgewählt	Sicherheit: Kommunikationsdienst:OUC (ISOonTCP) Datenlänge [Bytes] : nichts ausgewäl	CPU 315-2PWDP CP343-1 Adv Last durch Programm im OB1 (Er Anzahl Empfangsstationen:	mpfänger):nichts ausgewählt 8

Nicht selektierte Komponenten werden durch eine Fragezeichensymbol 💛 in der Grafik und im Text durch "nichts ausgewählt" bzw. "---" gekennzeichnet.

2.2.5 Tabelle Leistungsdaten

Die Leistungsdatentabelle zeigt die durch die vorherigen Filter eingeschränkten Datenbankinhalte der entsprechenden Messung. Dieser Bereich ist permanent sichtbar. Die Tabelle zeigt standardmäßig nur eine Auswahl der in der Datenbank für diese Messung verfügbaren Spalten an. Über einen Dialog können Sie individuell Spalten an- oder abwählen.

Bedienelemente der Tabelle

Abbildung 1-8

									2
Ergebnisse: 1	327 von 2696	🗅 Ergel	onisse herunterlader	n (*.csv)					> Spalten anzeigen
S-CPU	S-Prg-Load	S-CP	Protocol	DataLength	R-CPU	R-Prg-Load	R-CP	Num Stations	TransTime_avg[ms]
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	8165,5
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	5 1,8
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	42,4
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	7000,7
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	8	6116,2
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	8	5906,2
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	1	4640
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	1	4634,6
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	1	4545,7
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	1	4513,6
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	OUC (TCP)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	3651,5
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	OUC (TCP)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	3648,9
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	6 ms	CP343-1 Adv	16	2672,6
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	6 ms	CP343-1 Adv	16	2652,5
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	6 ms	CP343-1 Adv	16	2517,9
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	8192	CPU 315-2PN/DP	6 ms	CP343-1 Adv	16	2310,3
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	1024	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	2281,4
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	1024	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	2246,9
CPU 1516-3	6 ms	CP1543-1	OUC (ISOonTCP)	8192	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	1822
CPU 1516-3	100 ms	CP1543-1	S7-Comm (BSEND)	1024	CPU 315-2PN/DP	100 ms	CP343-1 Adv	16	1750,6
14 4				1	2 3 4 5	6 3			▶ ▶

Erläuterung der Bedienelemente

Die folgende Tabelle beschreibt die Bedienelemente aus Abbildung 1-8.

Nr.			E	rläuteru	ing				
1	Das Tabellen-Con	trol zeiat							
		r Frankaisa							
	die Anzahi de	rErgebniss	se						
	die maximale	Anzahl an	Datensät	tzen dies	ser Mess	ung			
2	Durch Klick auf da	s Bedienel	ement ">	Spalten	anzeige	n" wird ei	n Dialog g	geöffnet	, m
-	dem Sie individuel	I Spalten a	n- oder a	bwählen	ı können				
	Name der Spalte	Beschreibung					×		
		NUTHININGUUTSU	CUAL						
	✓ DataLength	Datenlänge (Bytes	sl				~		
	Security	Sicherheit	-						
	R-CPU	Empfangs-CPU							
	R-CPUFW	Firmwarestand Cl	PU						
	R-Prg-Load	Last durch Progra	amm im OB1 (Emp	fänger)					
	R-CP	Empfangs-CP							
	R-CPFW	Firmwarestand Cl	P						
	Num Stations	Anzahl Empfangs	stationen						
	TransTime_min[ms]	minimale Übertrag	ungszeit [ms]						
	TransTime_Q25[ms]	25% Quartil Übert	ragungszeit[ms]						
	TransTime_avg[ms]	durchschnittliche	Ubertragungszeit	t [ms]			~		
			ragungszeitimsj			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	لي		
	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E	e der Steue rhanden sir jen, letzten rgebnisse h	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla	es Tabell nzelnen ersten S aden (*.c	en-Conti Ergebnis Seite weo csv)" lädt	rols könne sseiten an chseln. der Webs	en Sie, fal wählen, z	ls mehr zur	ere
}	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al und installiertem E	e der Steue rhanden sir en, letzten rgebnisse h s csv-Datei ixcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da	es Tabell nzelnen ersten S aden (*.c Browser ten sofo	en-Contr Ergebnis Seite weo csv)" lädt des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach spread-St	ls mehr zur e Inhalte Browse	ere e d r
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue handen sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da	es Tabell nzelnen ersten S aden (*.c Browser ten sofol	en-Conti Ergebnis Seite weo csv)" lädt des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach spread-Sh	ls mehr zur e Inhalte Browse neet	ere e d r
}	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue rhanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da	es Tabell nzelnen ersten S aden (*.c Browser ten sofo	en-Contr Ergebnis Seite wer Seite wer Seite wer Seite wer des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach spread-Sh	ls mehro zur e Inhalte Browse neet	ere e d r
\$	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue rhanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da	es Tabell nzelnen • ersten S aden (*.c Browser ten sofor	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh	Is mehro zur e Inhalte Browsen neet	ere e d r
	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue rhanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da	es Tabell nzelnen • ersten S aden (*.c Browser ten sofor Daten	en-Contr Ergebnis Seite wed csv)" lädt des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools	Is mehr zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins	ere e d r
	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei ixcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da	es Tabell nzelnen • ersten S aden (*.c Browser ten sofor	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie tr in eine	Ansicht Er	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch	Is mehr cur e Inhalte Browsen neet	ere e d r
;	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln	Browser Daten A^A^ A ≡	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine	Ansicht Ei Ansicht Ei Ansich	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch	Is mehr cur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan eren •	ere e d r
.	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde an Seitenlayour Arial F K II	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v	Browser Daten A A A = S	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine	Ansicht Ei Ansicht Ei Ansich	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch umbruch	Is mehr zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan	ere e d r ^A
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde an Seitenlayour Arial F K II SCPUT	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v chriftart Name	es Tabell nzelnen • ersten S aden (*.c Browser ten sofor Daten ■ A A = = • A = =	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine	Ansicht Ei Ausrichtung	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch umbruch	Is mehr cur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan	ere e d r dard
	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde an Seitenlayour Arial F K II SCPUI C	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v chriftart Name	es Tabell nzelnen • ersten S aden (*.c Browser ten sofor	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine	Ansicht Ei Ansicht Ei Ansich	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehra cur e Inhalte Browsen neet	ere e d r dard
	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde an Seitenlayour fr & U fr & C SLoadValue	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v r 10 v chriftart Name D SCPName	E SCPFW	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Ei Ansicht Ei Zeilen Ei Ausrichtung	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehre zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan	ere e d r dard r % z
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei ixcel werde an <u>seitenlayour</u> <u>fr</u> <u>s</u> <u>scPut</u> <u>fr</u> <u>scPut</u> <u>scPut</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u> <u>scorv</u>	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v chriftart Name D SCPName	E SCPFW	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine Überprüfen = = *	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Ei ar Zeilen traiter Ausrichtung	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehre zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins stan stan stan stan cPU 12120 CPU 12120	ere e d r dard c % z
•	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei ixcel werde an Seitenlayour Arial F K U SCPUT C (SLoadValue 100 ms 100 ms	rleiste de nd, die ei oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v r 10 v chriftart Name D SCPName 	ESCPFW	en-Contr Ergebnis Seite wed csv)" lädt des Clie rt in eine	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Ei Zeilen Zeilen zw Ausrichtung	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach spread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehr zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan (PU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C	ere e d r dard dard v % 2
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue rhanden sir rgebnisse h s csv-Datei xcel werde Arial F K <u>I</u> SCPUI C C C SLoadValue 100 ms 100 ms 100 ms	t Formeln Christe de oder zur herunterla auf den en die Da t Formeln 10 - 10 - 10 - SCPName 	Browser ten sofor	en-Contr Ergebnis Seite wed csv)" lädt des Clie rt in eine Uberprüfen = = *	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Ei com Excel S ar Zeilen com Zeilen durbin Ausrichtung G DataLength 200 1024 8192 8	In Sie, fal wählen, z server alle Je nach spread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehri zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins stan ren 5 Stan CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C	ere e d r dard c % z
•	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue rhanden sir rgebnisse h s csv-Datei xcel werde Arial F K II Scout Scout Scout C C C C C C C SLoadValue 100 ms 100 ms 100 ms	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v v 10 v schriftart Name D SCPName 	Baten Carlon (*.cc Browser ten sofor Daten Carlon (*.cc Browser ten sofor E SCPFW 	en-Contr Ergebnis Seite wer csv)" lädt des Clie rt in eine Uberprüfen = = > F Protocol ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP)	rols könne sseiten an chseln. der Webs nts hoch. m Excel S Ansicht Ei Teilen tr der Vebs nts hoch. m Excel S arts	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehra zur e Inhalte Browseneet Add-Ins stan ren	ere e d r A dard z v z v z v z v v z v v z v v z v v z v v z v v z v
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir len, letzten rgebnisse h s csv-Datei xcel werde Arial F K U S S S S S S S S	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v v 10 v chrittart Name D SCPName 	Browser ten sofor	en-Contr Ergebnis Seite wed csv)" lädt des Clie tr in eine Uberprüfen = = * * = = * * * * * * * * *	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S arts hoch. m	en Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehr zur e Inhalte Browsen heet Add-Ins Stan ren	ere e d r dard c % 2 dard c % 2 v v v v v v v v v v v v v v v v v v
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xccel werde Ariat F K I SCPUT C V SLoadValue 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v chriftart Vame D SCPName 	E SCPFW C C C C C C C C C C C C C	en-Contr Ergebnis Seite wed sov)" lädt des Clie tr in eine Uberprüfen = = * * * * * * * * * * * * * *	Ansicht Er Ansicht Er Ansich	In Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie H SecurityName 	Is mehr zur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan ren × RCPUName CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1212C	ere e d r dard c % 2 v v v v v v v v v v v v v v v v v v
4	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt. Start Einfüg Ausschneiden Einfügen Format übertrag Zwischenablage A1 CPU 1516-3 VI.1 3 CPU 1516-3 VI.1 4 CPU 1516-3 VI.1 5 CPU 1516-3 VI.1 5 CPU 1516-3 VI.1 6 CPU 1516-3 VI.1 7 CPU 1516-3 VI.1 8 CPU 1516-3 VI.1 9 CPU 1516-3 VI.1 9 CPU 1516-3 VI.1 9 CPU 1516-3 VI.1	e der Steue chanden sir jen, letzten rgebnisse h s csv-Datei xccel werde an Seitenlayour Arial F K U SLoadValue 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v r 10 v r 2 0 SCPName 	E SCPFW	en-Contr Ergebnis Seite wed ssv)" lädt des Clie rt in eine Uberprüfen = = > Protocol ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP) ouc (TCP)	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Er Filler filler G DataLength 2000 1024 8192 8 2000 1024 8192 8 2000	n Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh ntwicklertools umbruch H SecurityName 	Is mehra cur e Inhalte Browsen neet Add-Ins Stan Fren • Stan CPU 1212C CPU 1212	ere e d r dard c % z v v v v v v v v v v v v v v v v v v
3	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt. Start Einfügen Auschneiden Einfügen Format übertrag Zwischenablage A1 CPU 1516-3 V1.1 3 CPU 1516-3 V1.1 5 CPU 1516-3 V1.1 6 CPU 1516-3 V1.1 6 CPU 1516-3 V1.1 6 CPU 1516-3 V1.1 7 CPU 1516-3 V1.1 9 CPU 1516-3 V1.1 9 CPU 1516-3 V1.1 9 CPU 1516-3 V1.1 10 CPU 1516-3 V1.1	e der Steue rhanden sir rgebnisse h s csv-Datei xccel werde	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v r 10 v s CPName -	E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW E SCPFW SCPFW SCPFW	en-Contr Ergebnis Seite wed sov)" lädt des Clie rt in eine Uberprüfen = = * Protocol OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP) OUC (TCP)	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Ei Zeilen	In Sie, fal wählen, z server alle Je nach ipread-Sh ntwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehr cur e Inhalte Browsen neet Add-Ins ten ten ten ten ten ten ten ten	ere e d r dard c % 2 v v v v v v v v v v v v v v v v v v
3 F	Über die Elemente Ergebnisseiten vo nächsten, vorherig Durch Klick auf "E Ergebnistabelle al- und installiertem E angezeigt.	e der Steue chanden sir rgebnisse h s csv-Datei xcel werde Arial F K I SCPUI C C C C C C C C C C C C C	rleiste de nd, die ein oder zur nerunterla auf den en die Da t Formeln v 10 v v 10 v v 10 v chriftart Name D SCPName -	Baten Carlon (*.cc Browser ten sofor Daten Carlon (*.cc Browser ten sofor Daten E SCPFW -	en-Contr Ergebnis Seite wer csv)" lädt des Clie rt in eine uberprüfen = = * Protocol ouc (TCP) ouc (TCP)	rols könne sseiten an chseln. der Webs ents hoch. m Excel S Ansicht Er i Zeilen i Zei i Zeilen i Zeile	In Sie, fal wählen, z server alle Je nach pread-Sh htwicklertools umbruch iden und zentrie	Is mehri cur e Inhalte Browseneet Add-Ins stan ren	ere e d r dard e R v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nr.	Erläuterung
5	Durch Klick auf die Spaltenüberschrift der Messwerte (hier im Beispiel - TransTime_avg) wird eine Sortierung der Tabelle nach diesem Kriterium angestoßen. Durch weitere Klicks auf die entsprechende Spaltenüberschrift wechselt jedes mal der Sortierstatus der Spalte. T Rea min [ms] Werte unsortiert T Rea min [ms] Werte aufsteigend sortiert T Rea min [ms] Werte absteigend sortiert
	Hinweis:
	Es ist jeweils nur eine Spalte sortierbar!

Bedeutung der Spalten

Alle Spaltenüberschriften werden auch über Tooltips näher erläutert.

Spaltenname	Erläuterung
S-CPU	Sender-CPU Typ
S-CPUFW	Firmwarestand CPU (Sender)
S-Prg-Load	Last duch Programm im OB1 (Sender-CPU)
S-CP	Sender-CP
S-CPFW	Firmwarestand CP (Sender)
Protoco	Kommunikationsdienst
DataLength	Netto Datenlänge des Telegramms [Bytes]
Security	Sicherheit durch VPN
R-CPU ⁽²⁾	Empfangs-CPU Typ
R-CPUFW	Firmwarestand CPU (Empfänger)
R-Prg-Load ⁽²⁾	Last durch Programm im OB1 (Empfangs-CPU)
R-CP ⁽²⁾	Empfangs-CP
R-CPFW	Firmwarestand CP (Empfänger)
Num Stations ⁽²⁾	Anzahl Empfangsstationen
TransTime_min[ms]	minimale Übertragungszeit [ms]
TransTime_Q25[ms]	25% Quartil der Übertragungszeit [ms]
TransTime_avg[ms]	Median der Übertragungszeit [ms]
TransTime_Q75[ms]	75% Quartil der Übertragungszeit [ms]
TransTime_max[ms]	Maximale Übertragungszeit [ms]
Outlier[%]	Anzahl an Ausreißern in % aller Messwerte
S-Cycle time min[ms]	minimale OB1 Sender-Zykluszeit [ms]
S-Cycle time avg[ms]	durchschnittliche OB1 Sender-Zykluszeit [ms]
S-Cycle time max[ms]	maximale OB1 Sender-Zykluszeit [ms]
R-Cycle time min[ms]	minimale OB1 Empfänger-Zykluszeit [ms]
R-Cycle time avg[ms]	durchschnittliche OB1 Empfänger-Zykluszeit [ms]
R-Cycle time max[ms]	maximale OB1 Empfänger-Zykluszeit [ms]
PNIO_SendClock[ms]	PN IO Sendetakt[ms]

Tabelle 1-6

3 Durchführung der Messungen

Die folgenden Kapitel enthalten Informationen zur Durchführung der Messungen.

3.1 Messaufbau -/ablauf und Messmethode

Messablauf

Eine Messung hat prinzipiell folgenden Ablauf:

- 1. Projektierung einer Konfiguration mit Download in alle beteiligten Stationen.
- 2. Messung aller Messgrößen (Jede Messung wird mehrmals wiederholt).
- 3. Auswertung der Messungen und Bestimmung der statistischen Lageparameter.

Messmethode für die Leistungsdaten

• Übertragungszeit

Die Übertragungszeit gibt an wie lange es dauert, ein Datenpaket vom Anwenderbereich (Datenbaustein) der Sendestation, bis in den Anwenderbereich (Datenbaustein) aller Empfangsstationen, zu versenden. Für eine Messung werden ca. 200 – 500 Einzelmessungen durchgeführt.

• Zykluszeit

Die Zykluszeit wird in der Sende-CPU und in einer Empfangs-CPU über die Startinformationen des OB1 gemessen (bei S7-300), ein eigenes Messprogramm (S7-1200), bzw. die verfügbaren Systemfunktionen (S7-1500) bestimmt. Die Zykluszeit (ca. 200 bis 500 Zyklen) wird bei aktiver Kommunikation erfasst.

• PN-IO Aktualisierungszeit

Wird als Übertragungsprotokoll PN-IO gewählt, dann werden die Daten über den PROFINET-Mechanismus zum iDevice übertragen. Die Werte stammen aus der Projektierung durch STEP 7 und werden nicht gemessen. Die PN-IO Aktualisierungszeit ist hier gleich dem PN-IO Sendetakt konfiguriert.

3.2 Messaufbau

Das folgende Bild zeigt das Prinzip des Messaufbaus. Nicht gezeigt werden Komponenten (z.B. Peripheriebaugruppen) und Signale zu den Messuhren (z.B. Fertigsignale), die nur zur Durchführung der Messung dienen.

Die Messung erfolgt unter den Randbedingungen:

- Das Kommunikationsprogramm in der Sendestation und in der Empfangsstation wird zyklisch im OB1 des S7-Controllers aufgerufen.
- Zu jeder Empfangsstation wird genau eine Verbindung aufgebaut.
- Es wird ein kompletter Datenblock immer mit einem Aufruf gesendet.
- Quelle und Ziel der Daten liegen jeweils in einem Datenbaustein.



Beitrags-ID: ID-Nummer, ID 30, 12/2014

3.3 Messung: Übertragungszeit

Die Übertragungszeit gibt an wie lange es dauert, ein Datenpaket vom Anwenderbereich (Datenbaustein) der Sendestation, bis in den Anwenderbereich (Datenbaustein) aller projektierten Empfangsstationen, zu versenden.

Messzeitraum

Die Übertragungszeit wird in einer eigenen Messstation gemessen:

• Start der Zeitmessung:

Die Messstation triggert den Sender zum "gleichzeitigen" Senden an alle Empfänger; d.h. der Sendeanstoß erfolgt für alle Empfänger im gleichen Zyklus.

Sobald die Sendebausteine durchlaufen worden sind, wird die Messuhr durch ein Retrigger-Signal noch einmal auf 0 zurückgesetzt. Dies bewirkt, dass wirklich nur die reinen Nettoaufzeiten des Telegramms unabhängig vom OB1-Zyklus gemessen werden.

• Stopp der Zeitmessung:

Von allen Empfängern liegt das Fertigsignal in der Messstation vor.

Das Fertigsignal (Peripheriesignal, siehe Bild "Funktionsmodell") zeigt an, dass die übertragenen Daten komplett im Anwenderbereich (Datenbaustein) des Empfängers liegen.

Das Senden und Empfangen der Daten erfolgt zyklisch im OB1 der Sende- und Empfangsstationen. Pro Zyklus erfolgt genau ein Aufruf der Kommunikationsfunktionen.

Pro Konfiguration (Messaufbau) wird die Messung 200 - 500 mal wiederholt. Daraus werden die statistischen Lageparameter bestimmt.

Das folgende Funktionsmodell erläutert die Messmethode:



Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Zeitabschnitte Tx:

Tabe	le	3-1	

Zeit	Beschreibung				
T1	von	Messuhr setzt Startsignal über Direktbefehl			
	bis	Startsignal vom Sender über einen Prozessalarm erfasst.			
T2	von	Sender stößt alle Sendeaufträge an.			
		Retriggerung der Messuhr.			
	bis	Daten befinden sich im Anwender-Datenbaustein der			
		Empfangsstation(en)			
Т3	von	Empfänger setzt das Fertigsignal über einen Direktbefehl			
	bis	Alle Fertigsignale sind von der Messuhr über einen			
		Prozessalarm erfasst worden.			

Hinweis Die Übertragungszeit entspricht der Zeit T2.

Durch Nutzung eines Direktbefehls, des Prozessalarms und der Retriggerung in der Messstation wird der durch die Signallaufzeit bedingte systematische Fehler (T1 + T3) minimiert. Anderenfalls würden sich zusätzliche Zykluszeiten zu den Signallaufzeiten hinzuaddieren.

Auswertung

Die Messuhr berechnet aus maximal 500 Einzelmessungen die statistischen Lageparameter der Messwerte. (Siehe Kap. 3.6 Messgrößen und Statistik)

3.4 Messung: Zykluszeit

Prinzip

Die Zykluszeit in der Sende- und den Empfangsstationen wird über Systemfunktionen (S7-1500) und eigene Messprogramme (S7-1200) ermittelt. Aus den Messwiederholungen bestimmt der S7-Controller automatisch die statistischen Lageparameter

Messzeitraum

- Vom Anstoß der Datenübertragung
- Bis zum Ende der Datenübertragung

Auswertung

Die Messuhr berechnet aus maximal 500 Einzelmessungen die statistischen Lageparameter der Messwerte. (Siehe Kap. 3.6 Messgrößen und Statistik)

3.5 Messung: PN IO Aktualisierungszeit

Prinzip

Wie im Kap. <u>2.4.</u> beschrieben, wird für die Messung mit der Kommunikationsmethode "PN IO" die zyklische Datenübertragung über das Prozessabbild verwendet.

Die in der Ergebnistabelle angezeigte "PN IO Aktualisierungszeit" wird von STEP7 ermittelt (hier 1 ms und 0,25 ms).

Bei der Datenübertragung über PN IO arbeitet die Sendestation als PN IO Controller über die interne Schnittstelle. Die Empfangsstationen arbeiten bei diesen Konstellationen ebenfalls über die interne PROFINET Schnittstelle.

Messzeitraum

Die Übertragungszeit wird zwischen folgenden Ereignissen gemessen:

• Start der Zeitmessung

Die Messstation triggert den Sender zum Setzen von bestimmten Werten (Muster) in dem zu übertragenden DB. Der Sender kopiert den Datenbereich aus dem DB in das projektierte Prozessabbild der Ausgänge (PAA). Dieses Ereignis startet auch die Messuhr.

Stopp der Zeitmessung

Jeder Empfänger, der diese Muster im "Empfangs-DB" feststellt, setzt einen Trigger für die Messstation. Sobald alle Empfänger den Empfang der Daten signalisiert haben, stoppt die Messstation die Zeit.

Auswertung

Die Messuhr berechnet aus maximal 500 Einzelmessungen die statistischen Lageparameter der Messwerte. (Siehe Kap. 3.6 Messgrößen und Statistik)

3.6 Messgrößen und Statistik

Lageparameter

Um Aussagen bezüglich der Aussagekraft des Mittelwertes (Median) treffen zu können, sollten auch die weiteren statistischen Lageparameter betrachtet werden. Hierzu werden alle Messgrößen mehrmals gemessen (bis zu 500 Einzelmessungen). Aus der Gesamtheit der Messwerte errechnet das Messsystem folgende statistische Werte, die vom Anwender dann in der Result-Tabelle selektiert werden können (voreingestellt sind diese Lageparameter aber ausgeblendet.).

Та	bel	le	3-	-2

Lageparameter	Definition	
TransTime_min	Der kleinste gemessene Wert in der Messreihe, der kein	
	Ausreißer ist.	
TransTime_Q25	Das erste Quartil (Q25) besagt, dass 25% der gemessenen	
	Messwerte unterhalb dieser Kennzahl liegen	
TransTime_avg	Der Median (Q50) gibt denjenigen gemessenen Wert an, der	

Lageparameter	Definition		
	die Anzahl der sortierten Messwerte in zwei gleich große Hälften teilt. Dieser Lageparameter ist der wichtigste in der Messwerttabelle und wird voreingestellt in der Result-Tabelle immer eingeblendet.		
TransTime_Q75	Das dritte Quartil (Q75) besagt, dass 75% der gemessenen Messwerte unterhalb dieser Kennzahl liegen.		
TransTime_max	Der größte gemessene Wert in der Messreihe, der kein Ausreisser ist.		
Outliers[%]	Der Prozentuale Anteil an Ausreißern in der Gesamtheit der Messwerte.		

50% aller gemessenen Werte liegen im sogenannten **Interquartilbereich** (IQR), dem Bereich, der zwischen TransTime_Q25 und TransTime_Q75 liegt. Dieser Bereich liefert dem Anwender eine Aussagen über die Streuung und Zuverlässigkeit des Mittelwertes (Medians).

Definition Ausreißer

Statistische **Ausreisser (Outlier)** werden in dieser Messung folgendermaßen definiert:

- Liegen gemessene Werte **vereinzelt** ober- oder unterhalb eines Bereichs Q75 + 1,5 * IQR oder Q25 - 1.5 * IQR, dann zählen diese zu den Ausreißern.
- Treten in diesem Bereich aber wieder zusammengehörige gehäufte Messwerte auf, zählen diese trotzdem wieder zur Gesamtmenge der Messwerte und werden nicht als Ausreißer gezählt.

Im Zweifelsfall wurden die Verteilungen immer einzeln untersucht.

Interpretation

Über die in der Statistik standardisierte Darstellungsform des Boxplots kann man die Streuung der Messwerte erkennen.

Tabelle 3-3

Box Plot	Lageparameter	Interpretation	
Maximum	Das Maximum der gemessenen Werte liegt hier etwas unsymmetrisch zum Rest.	In dieser Messung tritt eine geringe Abweichung nach oben hin auf.	
Q75 Median (Q50)	Im IQR Bereich (Q25 bis Q75) liegen 50% aller gemessenen Werte). Dieser Bereich ist bei diesem Beispiel im Vergleich zum zweiten Beispiel relativ groß. Der Median (Q50-Wert) liegt ziemlich symmetrisch im IRQ-Bereich.	50% aller Messwerte sind relativ breit gestreut, d.h. bei dieser Messung ist eher der ganze IRQ Bereich wahrscheinlich.	
Q25			
Minimum			
Outlier 2% Maximum	2% aller Messwerte sind Ausreißer	Der ohne Ausreißer zu erwartende maximale Wert wird nach unten korrigiert.	
Q75 Median (Q50)	Im IQR Bereich (Q25 bis Q75) liegen 50% aller gemessenen Werte). Diese Messung ist im Vergleich zum zum ersten Beispiel viel schmaler.	50% aller Messwerte sind relativ eng gestreut. Für diese Konstellation sind die Ergebnisse und der Wert des Medians sehr aussagekräftig und wahrscheinlich.	
Q25			
Minimum			

3.7 Erläuterungen zum STEP 7 - Programm

Das STEP 7-Programm wirkt sich direkt auf die Messwerte aus. Die folgenden Kapitel geben Ihnen einen Überblick über das den Messwerten zu Grunde liegende STEP 7-Programm:

3.7.1 Übersicht der STEP 7 - Programme

Die folgende Tabelle zeigt die Funktion der einzelnen Programmteile. Während einer Messung sind alle Programmteile geladen.

STEP 7 Programmteil		Aufgabe i.d. Sendestation	Aufgabe i.d. Empfangsstationen
Messprogramm	Kommunikations- programm	Senden von Daten im zykl. OB1	Empfangen von Daten im zykl. OB1
	Erfassungs- programm	 Steuerung der Messung und Erfassung aller Messwerte Erfassen des Mess- Startsignals Messung der Zykluszeit 	Steuerung der Messung und Erfassung aller MesswerteErzeugung des FertigsignalsMessung der Zykluszeit
Lastprogramm		Belastung des S7- Controllers (im OB1)	Belastung des S7-Controllers (im OB1)

Zusammensetzung der Zykluszeit

Das folgende Bild zeigt den Aufbau der STEP 7-Programme und die Definition der Zykluszeiten:



3.7.2 Kommunikationsprogramm

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften des Kommunikationsprogramms:

Tabelle 3-5

Ort	Eigenschaften
Sendestation	 Zu jeder Empfangsstation wird genau eine Verbindung projektiert. (Ausnahme Kommunikation über PN IO Prozessabbild) Achtung: Die Verbindungen werden aufgebaut und bleiben die gesamte Messzeit über bestehen.
	 Das Kommunikationsprogramm wird im zyklischen OB1 aufgerufen.
	 Pro Aufruf der Sendebausteine wird immer der komplette projektierte Datenblock gesendet.
	 Als Datenquelle kommt immer ein optimierter Datenbaustein (sofern möglich) zum Einsatz
Empfangsstation	Das Kommunikationsprogramm wird im zyklischen OB1 aufgerufen.

Ort	Eigenschaften	
	 Es wird immer ein kompletter Datenblock empfangen. Der empfangene Datenblock wird immer in einem optimierten Datenbaustein abgelegt (sofern die HW dies zulässt). 	

3.7.3 Lastprogramm

Das Lastprogramm ist Bestandteil des STEP 7-Programms im S7-Controller. Die Größe (Länge) des Lastprogramms wird so gewählt, dass sich im S7-Controller eine vorgegebene "Zykluszeit ohne Kommunikation" ergibt.

Definition "Zykluszeit ohne Kommunikation"

Die "Zykluszeit ohne Kommunikation" ist die Zykluszeit, die sich im S7-Controller einstellt, wenn der S7-Controller **keinen** Einflüssen der Kommunikation unterliegt. Dies bedeutet für den S7-Controller, dass keine Daten gesendet werden und auch die Kommunikationsbausteine nicht durchlaufen werden.

Festlegen einer definierten "Zykluszeit ohne Kommunikation"

Um die "Zykluszeit ohne Kommunikation" festlegen zu können, wird ein Lastprogramm in den S7-Controller geladen. Durch dieses Lastprogramm lässt sich der in der Praxis vorkommende Fall simulieren, dass parallel zur Kommunikation anderweitige Steuerungsaufgaben im S7-Controller durchgeführt werden. Das Lastprogramm ist mit einer einfachen Schleife implementiert, die keinen Einfluss auf das restliche Programm hat. Über die Variation der Schleifendurchläufe lässt sich somit die "Zykluszeit ohne Kommunikation" einstellen.

Wahl der "Zykluszeit ohne Kommunikation"

Für diese Messung wurde die Länge des Lastprogramms immer so gewählt, dass sich eine Leerlauf-Zykluszeit ("Zykluszeit ohne Kommunikation") von **6ms** (CPU gering durch Steuerungsaufgaben belastet) oder **100ms** (CPU stark durch Steuerungsaufgaben belastet) ergibt. Dies impliziert, dass die Länge des Lastprogramms pro S7-Controller variiert, damit sich die gewünschte Leerlauf-Zykluszeit einstellt.

4 Version

Tabelle 4-1

Version Messung	Messaufbau	Veröffentlichung	Beschreibung
V 5.0	2014	2015 Jan	Wiederholungsmessung
V 4.0	2009, Mitte	2010, Feb	Wiederholungsmessung + New-Web-Appearance
V 3.5	2008, Mitte	2009, Jan.	Wiederholungsmessung
V 3.0	2007, Mitte	2007, Okt.	Wiederholungsmessung
V 2.0	2006, Ende	2007, Feb.	Wiederholungsmessung
V 1.0	2005, Mitte	2005, Okt.	Erstmessung